

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Antes de instalar y usar el equipo, lea cuidadosamente las instrucciones.

Estimado cliente, le agradecemos la confianza mostrada por la compra de la biochimenea. Nuestros productos han sido diseñados y fabricados teniendo en cuenta los requisitos de seguridad y de calidad.

El bioetanol utilizado en los chimeneas de bioetanol no está destinado al consumo. Su consumo conlleva un serio riesgo para la salud, e incluso, riesgo de muerte.

¡IMPORTANTE! Antes de continuar con el montaje del producto, tome nota de estas instrucciones. Leer las instrucciones le permitirá usar el dispositivo de forma segura y adecuada. Las instrucciones deben conservarse en caso de desmontaje / montaje del equipo en el futuro.

¡IMPORTANTE! Después de desembalar el equipo, verifique su estado. No instale el aparato en caso de daños durante el transporte. Asegúrese de que el dispositivo se haya instalado correctamente de acuerdo con estas instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones corporales graves y daños al equipo. En caso de dudas o preguntas, contacte al fabricante. Para más información, visite el sitio web www.biokominkigmt.pl

INDICACIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Use el equipo de acuerdo con el uso previsto y de la manera descrita en estas instrucciones. El incumplimiento de estas reglas puede provocar incendios, lesiones y la muerte del usuario.

- El equipo está diseñado sólo con fines decorativos y no puede ser usado para calentar espacios.
- Ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de los daños y lesiones causados por el uso inadecuado del dispositivo.
- El equipo no es adecuado para ser utilizado de forma continua.
- Está prohibido realizar cambios en la estructura del dispositivo. Cualquier intento de interferencia en la estructura puede causar lesiones y daños al equipo.
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios que no afecten el funcionamiento del objeto.
- No transporte el dispositivo durante el uso por el riesgo de derramar el biocombustible pudiéndose generar un incendio.
- El equipo y sus elementos se calientan durante el uso.
- Después de apagar, espere al menos 30 minutos para que el dispositivo se enfríe. Debido a la alta temperatura, evite el contacto directo con el equipo.
- Mantenga una distancia de seguridad cuando el dispositivo esté encendido. La distancia de seguridad es de 0.5 m.
- No deje el dispositivo encendido (fuego) sin supervisión.

- No coloque materiales altamente inflamables en el equipo o en sus inmediaciones. La distancia de seguridad de los materiales inflamables es de 0.5 m.
- El dispositivo debe usarse en un entorno con un volumen superior a 44 m³ y provisto de ventilación. No permita la presencia de corrientes de aire.
- El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios técnicos para mejorar el dispositivo.
- El aparato solo está destinado a la combustión de biocombustible en forma de bioetanol, es decir, alcohol etílico completamente desnaturalizado. El bioetanol dedicado al dispositivo es bioetanol GLOBMETAL TRADE 96%. Antes de usar, lea la información en la etiqueta del producto. El bioetanol debe almacenarse a una distancia mínima de 3 m del equipo.
- Para evitar la autoignición, el bioetanol debe mantenerse bien cerrado a temperatura ambiente y sin ser expuesto al sol. El bioetanol debe mantenerse fuera del alcance de niños y animales.
- Evite el contacto físico con el bioetanol.
- Nunca fume cuando sobrellene el bioetanol y use el equipo.
- Nunca vierta nuevo biocombustible en el equipo o tanque de combustible en caso de que no se enfríe. Para rellenar con el bioetanol, use un embudo.
- El entorno de montaje debe estar equipado con un extintor de incendios o una manta de extinción lista para usar.

¡IMPORTANTE! En caso de incendio debido a la falta de cumplimiento con las normas de seguridad, utilice un extintor de incendios adecuado de fuego de tipo B, de extinción de espuma, polvo extintor, dióxido de carbono o Halon. No intente extinguir con agua. El vertido de agua en el alcohol inflamado puede aumentar la magnitud del incendio. En caso de que el entorno no esté equipado con dispositivos de extinción, utilice materiales no inflamables y aplíquelos al dispositivo en combustión con ello reducirá la cantidad de oxígeno, con la consecuente sofocación de las llamas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

La instalación de chimeneas de bioetanol suspendidas destinadas a ser encajadas dentro de un mueble debe llevarse a cabo de tal forma que se garantice la posibilidad de extraer el dispositivo sin tener que demoler/romper/dañar el producto.

- El equipo está diseñado para uso en interiores. El aparato puede ser utilizado al aire libre (en terrazas, balcones), pero debe ser adecuadamente protegido contra las condiciones climáticas desfavorables (humedad, agua, temperaturas muy bajas o muy alta).
- El ambiente debe estar equipado con un sistema de ventilación eficiente.
- El intercambio de aire debe llevarse a cabo al menos una vez por hora. No deje el dispositivo expuesto a corrientes de aire y no ilumine artificialmente las llamas (no sople sobre el fuego).
- El dispositivo debe estar en una habitación con un volumen superior a 44 m³. Considere los materiales utilizados para el acabado de la sala y el equipo presentes en el sitio de instalación de la chimenea. Existe la posibilidad de utilizar más biochimeneas si la potencia térmica es igual o inferior a 4,5 kW / h y se garantiza una ventilación adicional.

- Para la suspensión o instalación de la chimenea, prepare una superficie nivelada, estable y resistente al fuego.
- Mantenga la distancia de seguridad del piso durante el montaje del producto suspendido. La distancia mínima es de 0.6 m. Mantenga una distancia segura de los objetos colocados en la parte superior del equipo, a la derecha y a la izquierda. La distancia de seguridad es de 0.5 m.
- Los objetos altamente inflamables deben colocarse lejos del dispositivo. El equipo debe instalarse de tal forma que no haya derrames de líquido combustible (nivelado con respecto al plano horizontal y vertical).

INICIO DE LA OPERACIÓN DEL APARATO

Antes de comenzar a usar el dispositivo, asegúrese de que el dispositivo se haya ensamblado correctamente. A continuación, abra las cubiertas de la cámara de combustión usando la empuñadura apropiada para moverlas. Una vez hecho esto, llénelo con bioetanol, sin exceder el 50% del volumen del tanque. En el caso de los quemadores no ajustables, el bioetanol se debe verter directamente en los orificios para la combustión. Antes de encender el aparato, asegúrese de que los receptáculos no se hayan llenado a un nivel superior al máximo permitido y de que no haya depósitos de biocombustible en el dispositivo. En caso de sobreexceso o derrame de biocombustible, verifique la cámara de combustión secundaria. Si se detecta un exceso de biocombustible, el tanque debe vaciarse. Cualquier derrame o derrame de combustible debe eliminarse antes de encender el dispositivo. Las botellas con el biocombustible se deben dejar al menos a 3 m de distancia del dispositivo. Para encender el dispositivo, se recomienda usar un fósforo largo o un encendedor con un extremo alargado. Recuerde mantener una distancia segura del contenedor. Si el bioetanol no se enciende, repita el proceso de encendido hasta que aparezca una llama estable. Al principio, la llama será baja. Espere entre 10 y 15 minutos para que la llama alcance la temperatura y la altura óptimas. Con el mango apropiado, será posible ajustar la altura de la llama abriendo o cerrando las tapas deslizantes de la cámara de combustión (solo para las cámaras de combustión provistas con ajuste de la altura de la llama). La desconexión consiste en el cierre rítmico de las tapas deslizantes o en la tapa de las boquillas del quemador con el regulador específico suministrado.

NUEVO RELLENO Y PARADA

Nunca agregue biocombustible cuando el aparato esté encendido. Antes de rellenar el combustible en el tanque, espere hasta que el dispositivo se enfríe por completo durante al menos 30 minutos (no vierta líquido en la cámara de combustión caliente). El tanque de combustible debe llenarse nuevamente (vea los pasos en la parte anterior de las instrucciones) y el bioetanol debe encenderse como se describe en el capítulo "Inicio de la operación del aparato". Nunca intente verter agua. Si es posible, espere a que la llama se apague sola. La llama debería arder hasta que todo el combustible se haya agotado. Para extinguir la llama antes de la combustión de todo el combustible, cierre rítmicamente las cubiertas deslizantes o cubra las boquillas con el amortiguador de llama suministrado. **¡ADVERTENCIA!** Debido a la exposición prolongado del revestimiento de barniz y a la acción de las

llamas a altas temperaturas, en la pared posterior de la chimenea pueden aparecer pequeñas manchas que no afectan negativamente ni a la apariencia ni al uso de la chimenea.

¡ADVERTENCIA! Si, a pesar de las medidas de seguridad requeridas, se produce un incendio, realice operaciones de extinción de incendios utilizando los medios apropiados (por ejemplo, espuma resistente al alcohol y dióxido de carbono).

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

¡IMPORTANTE! Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben llevarse a cabo después del enfriamiento completo del equipo. El dispositivo y otros accesorios se deben limpiar regularmente. Los elementos del cuerpo externo y los contenedores deben limpiarse con un paño de microfibra suave, siempre con la utilización de detergentes no corrosivos. Los elementos metálicos deben limpiarse con un producto especial para acero inoxidable, mientras que los elementos de vidrio se limpiarán con productos destinados al vidrio. Para evitar daños a los distintos tipos de superficies, siga las instrucciones a continuación.

No utilizar para la limpieza:

- Detergentes con un alto contenido de alcohol, incluidos disolventes, alcohol y gasolina.
- Detergentes corrosivos.
- Detergentes para vajillas sin diluir.
- No utilizar máquinas de limpieza a vapor o limpieza a presión. ☞
- Detergentes que contienen materiales abrasivos.
- Esponjas ásperas

Cuando vierta detergentes fuertes en el dispositivo, debe retirarlos inmediatamente con un paño húmedo y seque completamente el aparato.

El inserto absorbente utilizado en los contenedores está sujeto a desgaste y debe reemplazarse una vez cada dos años. Cualquier repuesto solo se utilizará después de su aprobación por parte del fabricante. Antes de almacenar el producto, espere hasta que se enfríe por completo. En caso de desmontaje de la pared, recuerde dejar que el dispositivo se enfríe por completo. El equipo debe almacenarse en un lugar limpio y seco. El biocombustible debe almacenarse en una habitación que sea resistente al fuego, seco y oscura, a una temperatura entre 5 y 25 °.

GARANTÍA

¡IMPORTANTE! Una vez puesta en marcha, el equipo quedará excluido del derecho de reemplazo o devolución. El fabricante no será responsable de ningún daño causado por el uso inadecuado del equipo.

¡IMPORTANTE! La instalación de los bio chimeneas suspendidos en la estructura empotrada debe llevarse a cabo de tal manera que permita el desmontaje del dispositivo sin romper la estructura.

El plazo de la garantía otorgada corresponde a 2 años a partir de la fecha de compra del producto, salvo promociones en la que podrán establecerse otros plazos.

9. La garantía no incluye:

- Daños reportados después del final del período de garantía;
- Productos reparados o modificados por partes no autorizadas; Daños atribuibles al usuario;
- Daños debidos a efectos ambientales y mantenimiento / almacenamiento inadecuados del dispositivo;
- Daño mecánico debido a cuerpos extraños;
- Desgaste normal de las piezas caracterizadas por una vida útil limitada después del uso del equipo;
- Daños debidos al transporte inadecuado del producto por parte del reclamante así como las manchas que pueden aparecer en la parte posterior de la bio chimenea.
- Daño a la recepción del dispositivo, si la instalación se ha realizado de una manera que no cumple con el contenido del capítulo "Información importante sobre la instalación".